

Návody a informace

Praní a žehlení textilu s potiskem

Doporučujeme dodržovat níže uvedené pokyny, aby textil vydržel co nejdéle:

- textil by se měl prát naruby ve studené vodě nebo maximálně do 30°C
- nesušte v sušičce
- nepoužívejte aviváž nebo agresivní bělící a prací prostředky
- nečistěte chemicky
- žehlete po rubové straně s nastavením nízké teploty a bez napařování

Instrukce pro domácí aplikaci žehličkou

I když nejvhodnější způsob aplikace zažehlovacích potisků je pomocí průmyslového lisu, domácí aplikace žehličkou je také možná.

Zde je postup pro nažehlení potisků na bavlnu a polyester:

- žehličku nahřejeme na teplotu cca 170 stupňů.
- motiv je nutné žehlit nasucho, je proto nutné **vypnout napařování**
- textil umístíme na rovný, ale ne úplně tvrdý povrch (může být i žehlicí prkno)
- místo na textilu kde budeme aplikovat potisk nejdříve vyžehlíme a zkontrolujeme zda je rovný a nejsou nikde přehyby.
- umístíme potisk a přežehlujeme rovnoměrně po celém obrázku středním tlakem cca 1 minutu.
- po mírném vychladnutí pomalu odstraníme krycí fólii a můžeme ještě jednou krátce přežehlit přes pečící papír pro lepší zafixování.

Jak se starat o froté výrobky

Doporučujeme dodržovat níže uvedené pokyny, aby textil vydržel co nejdéle:

- textil by se měl prát naruby ve studené vodě nebo maximálně do 30°C
- nesušte v sušičce
- nepoužívejte aviváž nebo agresivní bělící a prací prostředky
- nečistěte chemicky
- žehlete po rubové straně s nastavením nízké teploty a bez napařování